

Anlernen der ersten Fernbedienung

Der Trafo muss mindestens 15 sec. vom Netz getrennt gewesen sein.

1. Trafo einstecken und ca. 6 sec. warten
LED Beleuchtung geht für ca. 2 sec. an, dann wieder aus.
2. Gleichzeitig AUF und AB Taste drücken
LED Beleuchtung geht für ca. 2 sec. an, dann wieder aus.
3. PROG-Taste drücken
LED Beleuchtung geht für ca. 2 sec. an, dann wieder aus

Die Fernbedienung wurde angelernt.

Anlernen einer weiteren Fernbedienung

Der Trafo muss mit dem Netz verbunden sein.

1. PROG-Taste der angelernteten Fernbedienung ca. 3 Sekunden gedrückt halten
Licht geht für ca. 2 Sekunden an, dann wieder aus
2. PROG-Taste der neuen Fernbedienung drücken
Licht geht für ca. 2 Sekunden an, dann wieder aus.

Die neue Fernbedienung wurde angelernt.

Herausfinden ob eine Fernbedienung angelernt ist

Der Trafo muss mindestens 15 sec. vom Netz getrennt gewesen sein.

1. Trafo einstecken und ca. 6 sec. warten
2. LED Beleuchtung geht für ca. 2 sec. an, dann wieder aus
→ es wurde keine Fernbedienung angelernt (=Werkzustand)

LED Beleuchtung geht nicht an
→ es ist mindestens eine Fernbedienung angelernt

Werkzustand wieder herstellen (Fernbedienungen löschen)

Der Trafo muss mindestens 15 sec. mit dem Netz verbunden sein.

1. Trafo 5 sec. ausstecken (mind. 3 sec.)
2. Trafo 8 sec. einstecken (5 - 15 sec.)
3. Trafo 5 sec. ausstecken (mind.3 sec.)
4. Trafo einstecken
LED Beleuchtung geht für ca. 2 sec. an, dann wieder aus.
5. PROG-Taste ca. 7 sec. gedrückt halten LED Beleuchtung geht in der Zeit
2 Mal an und wieder aus.

Der Werkzustand wurde wieder hergestellt.