


PFLEGEHINWEIS | *feucht abwischbar*

Conseils d'entretien | *Nettoyage avec un chiffon humide*


Vielen Dank für den Kauf dieses MHZ Produktes. Damit Sie lange Freude daran haben und die Funktion erhalten bleibt, empfehlen wir, die Pflegehinweise zu beachten.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant un produit ATES/MHZ. Afin que cet article vous donne entière satisfaction, nous vous recommandons vivement de suivre les présents conseils d'entretien.



Mit einer sauberen, weichen Kleiderbürste oder einem trockenen Lappen den Staub vorsichtig abbürsten.

Brosser soigneusement les poussières à l'aide d'une brosse à vêtements ou d'un chiffon sec.



Stoffe mit diesem Symbol sind nicht waschbar.

Auftretende Verschmutzungen können drucklos mit einem geeigneten Tuch oder Lappen abgewischt werden.

Les tissus correspondant à ce symbole ne sont pas lavables. Les salissures éventuelles peuvent être nettoyées à l'aide d'un tissu ou d'un chiffon approprié, sans frotter.