


BASIC 24 V

Einstellung der Endlagen bei Tuchablauf hinten

Réglage des fins de courses avec enroulement du tissu à l'arrière



1. Einstell-Schiebeschalter für gewünschte Endlage betätigen
Beispiel Wandmontage,
Antriebsseite rechts:
Einstell-Schiebeschalter ▼
– obere Endlage
Einstell-Schiebeschalter ▲
– untere Endlage

1. Actionner l'inverseur pour le réglage fin de course.
Exemple de montage mural,
Côté moteur à droite:
Inverseur ▼
– fin de course haut
Inverseur ▲
– fin de course bas

2. gewünschte Endlage anfahren.

2. Aller à la position finale choisie.

3. Einstell-Schiebeschalter in Ausgangsposition schieben.

3. Replacer l'inverseur dans sa position initiale.

ACHTUNG!
Installation nur durch Elektro-Fachkraft!
ATTENTION !
L'installation électrique doit être effectuée par un professionnel

070055431

Achtung: Bei Verwendung von Hilfsmitteln (Leitern, Bohrmaschinen usw.) zur Installation und Pflege unseres Produkts unbedingt Sicherheitshinweise der Hersteller beachten.

Attention: En cas d'utilisation d'échelles, foreuses etc. pour l'installation ou l'entretien de nos produits, veuillez respecter les notices des fabricants.

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Sindelfinger Straße 21
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711/97 51-0
Telefax 0711/97 51-41 150

MHZ Hachtel S.à.r.l.
27, Rue de Steinfort
L-8366 Hagen
Téléphone +352 31 14 21
Telefax +352 31 23 28

MHZ Hachtel & Co.
Ges.m.b.H.
Laxenburger Straße 244
A-1230 Wien
Telefon 0810-95 10 05
Telefax 0800 12 12 40

MHZ Hachtel & Co. AG
Eichstrasse 10
CH-8107 Buchs/Zürich
Telefon 0848 47 13 13
Telefax 0800 55 40 04

ATES - Groupe MHZ
1 B, rue Pégase
CS 70071
F-67841 Entzheim Cedex
Téléphone 03.88.10.16.20
Télécopie 03.88.10.16.46